

Table of Contents

Table of Contents	1
Первоначальная инициализация	2
Первоначальная инициализация (Описание)	3

Первоначальная инициализация

Documentation: ☒
Product: UserGate NGFW
Version: 7.0.1

Первоначальная инициализация

Первичную инициализацию NGFW с использованием интерфейса командной строки можно произвести несколькими способами.

Установка как главного узла.

Для настройки NGFW в качестве главного узла используется команда:

Admin@UGOS# execute install node master

Необходимо указать параметры:

Параметр	Описание
login	Задать логин администратора.
password	Задать пароль учётной записи администратора. Указание пароля также доступно при нажатии Enter после указания логина администратора; необходимо дважды ввести пароль учётной записи.

Установка как дополнительного узла кластера.

Для настройки NGFW в качестве дополнительного узла кластера используется команда:

Admin@UGOS# execute install node slave

Необходимо указать параметры:

Параметр	Описание
interface	Интерфейс для подключения к кластеру.
slave-ip	IP-адрес, который будет назначен на интерфейс, использующийся для подключения к кластеру.
gateway-address	IP-адрес шлюза. Шлюз необходимо указывать, если узлы кластера находятся в разных подсетях.
master-ip	IP-адрес мастер-сервера.
master-secret	Секретный код, использующийся для подключения узла в кластер.
login	Логин администратора NGFW.
password	Пароль учётной записи администратора.

Настройка через UGMC

Для настройки NGFW в качестве дополнительного узла кластера используется команда:

Admin@UGOS# execute install node mc

Необходимо указать параметры:

Параметр	Описание
login	Логин администратора UserGate.

Параметр	Описание
password	Пароль учётной записи администратора.
mc-ip	IP-адрес сервера UGMC.
device-code	Уникальный код устройства, использующийся для подключения узла к UGMC.

После первичной инициализации будет доступно полное управление из CLI.

