

Table of Contents

Table of Contents	1
Первоначальная инициализация	2
Первоначальная инициализация NGFW	3
Мастер первоначальной настройки узла	5

Первоначальная инициализация

Первоначальная инициализация NGFW

Documentation: ☒
Product: NGFW
Version: 7.x

При первоначальной инициализации UserGate NGFW в интерфейсе командной строки доступны три режима конфигурации:

- Автономный (главный) узел.
- Дополнительный узел кластера.
- Управление через UserGate Management Center.

Автономный узел

Для настройки UserGate NGFW в качестве автономного узла используется команда:

```
Admin@nodename# execute install master login <login-name> password <password>
```

Необходимо задать логин и пароль администратора устройства.

Дополнительный узел кластера

Для настройки UserGate NGFW в качестве дополнительного узла кластера используется команда:

```
Admin@nodename# execute install slave <parameters>
```

Укажите дополнительные параметры настройки.

Параметр	Описание
interface	Интерфейс для подключения к кластеру
slave-ip	IP-адрес резервного узла, который будет назначен на интерфейс, использующийся для подключения к кластеру. Возможные опции: • ip — IP-адрес (например, 192.168.0.1); • ip/mask — IP-адрес и маска подсети (например, 192.168.0.1/24). Доступно в версии 7.4.0 и выше
gateway-address	IP-адрес шлюза. Шлюз необходимо указывать, если узлы кластера находятся в разных подсетях
master-ip	IP-адрес мастер-сервера
master-secret	Секретный код, использующийся для подключения узла в кластер
login	Логин администратора UserGate NGFW. Начиная с версии 7.3.0 логин указывать не нужно
password	Пароль учетной записи администратора. Начиная с версии 7.3.0 пароль указывать не нужно

Управление через UserGate Management Center

Для настройки UserGate NGFW с помощью UGMC используется команда:

```
Admin@nodename# execute install mc <parameters>
```

Укажите дополнительные параметры настройки.

Параметр	Описание
login	Логин администратора NGFW

Параметр	Описание
password	Пароль учетной записи администратора
mc-ip	IP-адрес сервера UGMC
device-code	Уникальный код устройства, использующийся для подключения узла к UGMC

Мастер первоначальной настройки узла

Product: NGFW

Version: 7.x

Мастер первоначальной настройки (доступен в версии 7.5.0 и выше) позволяет в диалоговом режиме запустить установку UserGate NGFW в качестве автономного (главного) узла, задать логин и пароль учетной записи корневого администратора, выбрать язык веб-интерфейса и установить IP-адрес интерфейса port0 для подключения к веб-консоли управления.

Чтобы запустить мастер первоначальной настройки:

1. Подключитесь к консоли устройства с помощью монитора и клавиатуры (при наличии соответствующих портов на устройстве) или с помощью эмулятора терминала через консольный порт.
2. Войдите в интерфейс командной строки, указав логин и пароль администратора, используемые по умолчанию.

UGOS login: Admin

Password: usergate

Admin@NGFW>

3. Перейдите в режим конфигурации интерфейса командной строки.

Admin@NGFW> configure

Admin@NGFW#

4. Запустите мастер первоначальной настройки узла с помощью команды:

Admin@NGFW# execute install master login <admin-login> password <admin-password> language <en | ru>

В команде запуска первоначальной настройки узла вы можете назначить новый логин и пароль корневого администратора и установить язык по умолчанию для веб-консоли устройства.

После запуска мастер первоначальной настройки предложит прочитать и принять условия лицензионного соглашения. Если условия лицензионного соглашения приняты, будет запущен процесс установки устройства в качестве автономного узла NGFW. В процессе установки устройство запустит процедуру получения IP-адреса интерфейса port0 по протоколу DHCP.

Admin@NGFW# execute install master login Admin password usergate language ru

Вы должны принять условия лицензионного соглашения, чтобы продолжить. Прочитать условия соглашения сейчас? [Y/n] y

USERGATE

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ

...
...
...

Продолжая, вы принимаете условия лицензионного соглашения. Хотите продолжить? [Y/n] y

Установка началась. Пожалуйста, подождите

IP-адрес для Port0 192.168.56.252. Используйте этот IP-адрес для доступа к веб-консоли через браузер.

Пожалуйста, сохраните этот IP-адрес, так как это окно будет перезагружено. Хотите продолжить? [Y/n] y

Installation completed successfully

Если IP-адрес не получен (например, в сегменте сети отсутствует DHCP-сервер), будет предложено ввести IP-адрес с маской подсети вручную в формате ip-address/mask (например, 192.168.0.1/24).

После успешного завершения первичной установки вы можете продолжить настройку устройства в интерфейсе командной строки или подключиться к веб-консоли управления для продолжения настройки устройства.

